



## Instrukcja stosowania i warunki bezpieczeństwa Podnośnik butelkowy typ: CB2C, CB3.5C, CB30C. CB5C, CB8C. CB25C, CB20C, CB15C. CB12C. CB10C

**IRIMO** dziękuje Państwu za zakupienie tego produktu. **UWAGA!!!** Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji! i prosimy o przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przed zastosowaniem. Ważna uwaga: Ta instrukcja jest dostarczona z informacjami dodatkowymi na temat bezpieczeństwa, stosowania i konserwacji. Ma to bardzo istotne znaczenie dla waszego bezpieczeństwa i innych.

1. Należy stosować podnośnik wyłącznie na powierzchni płaskiej i zdolnej do wytrzymania obciążenia.
2. Ładunek powinien być zawsze w tej samej płaszczyźnie, co podnośnik
3. Dźwignia pompowania nie powinna być w żadnym wypadku przedłużana.
4. Nie stosować podnośnika do podnoszenia ciężaru, przewyższającego jego maksymalny udźwig.
5. Stosowanie poziome: Napompować, przy czym zawór boczny jest umieszczony w położeniu dolnym, w celu sprawdzenia czy olej dopływa. Uwaga: w tym położeniu przesuw jest ograniczony.
6. Opuszczanie/zwolnić: Obracać powoli zawór obniżający ciśnienie (śruba) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prędkość opuszczania jest regulowana przez ten zawór. Gwałtowne lub nagłe zwolnienie może być niebezpieczne!
7. Niedozwolone jest podnoszenie ładunku poza płaszczyznę podnośnika! Może to spowodować upadek ładunku, a więc doprowadzić do niebezpieczeństwa/obrażeń dla was lub innych! Stosowanie w taki sposób nie jest objęte naszą gwarancją.
8. Konserwacja: Jeżeli należy wlać nowy olej, należy wypełnić olejem do poziomu najbardziej poniżej korka wlewowego, mieszczącego się w środku podnośnika. Należy pamiętać, że tłok powinien być w położeniu najniższym. **STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE** olej hydrauliczny! Napętniać podnośnik pionowo. Czyścić i smarować olejem przed i po stosowaniu
9. W przypadku nieprawidłowości, wątpliwości lub wycieków oleju, **NIE STOSOWAĆ** podnośnika!!! Skontaktować się z dostawcą w sprawie serwisu lub napraw.

### ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Firma **IRIMO**, (Z. INTERNATIONAL, Z.I. des Chaumes , 18570 LA CHAPELLE-ST-URSIN, Tel . 02 48 67 80 40 Faks: 02 48 26 48 62, e-mail:international@zirimo.com, VAT FR7732819771), oświadcza niniejszym, że

#### Urządzenie

Typ	CB2C	CB4C	CB6C	CB8C	CB12C	CB20C
Udźwig	2000 kg	4000 kg	6000 kg	8000 kg	12000 kg	20000 kg
Ciężar netto	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	8 kg	13 kg
Rok produkcji	2006	2006	2006	2006	2006	2006

zostało wyprodukowane zgodnie z postanowieniami DYREKTYWY RADY z dnia 22 czerwca 1998 (98/37/EWG)

Dyrektor Generalny - podpis